



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [How can I change the source played on my Elan One²?](#)

How can I change the source played on my Elan One²?

Customer Support - 2025-02-04 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

¿Desea cambiar la fuente reproducida en su Elan One²?

Las fuentes disponibles en el Elan One² son **DAB+**, **FM** y **Bluetooth**.

1. Para elegir una fuente de reproducción, basta con pulsar el botón « **Fuente** » y seleccionarla girando el botón " **Volumen/Select** ».
2. También puede desplazarse por las fuentes disponibles pulsando repetidamente el botón **Fuente**.
3. Para confirmar la selección, pulse el botón **Volume/Select**.

La fuente cambiará automáticamente a la fuente seleccionada al cabo de 2 segundos si no se pulsa ningún otro botón.