



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Altavoces inteligentes > DiscovR > Preguntas generales > ¿Cómo puedo comprobar el nivel de la batería de mi altavoz?

¿Cómo puedo comprobar el nivel de la batería de mi altavoz?

Laura - 2021-10-19 - Preguntas generales

Para comprobar el nivel actual de la batería, mantenga pulsado el botón de fuente. El número de segmentos iluminados en el anillo de luz indicará el nivel actual de carga restante.