



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [¿Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth con el Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

## ¿Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth con el Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

### ¿Quieres emparejar tu teléfono u otro dispositivo Bluetooth con tu Classic H4i/Classic C-D6i?

Cuando pasas al modo Bluetooth por primera vez seleccionando Bluetooth como fuente, el modo de emparejamiento se activa automáticamente.

Sólo tienes que ir a los ajustes de Bluetooth de tu dispositivo, buscar el Classic H4i/Classic C-D6i en la lista y seleccionarlo para el emparejamiento.

La próxima vez que entres en modo Bluetooth, el Classic H4i/Classic C-D6i intentará automáticamente volver a conectarse al último dispositivo conectado.

Ahora estás conectado por Bluetooth y puedes disfrutar de tu música de forma inalámbrica con el Classic H4i/Classic C-D6i.

Para emparejar un nuevo dispositivo o emparejar/desemparejar un dispositivo, mantén pulsado el botón "**Bluetooth/Amparejar**" hasta que aparezca "**Emparejar**".

Si no hay ningún dispositivo emparejado, el Classic H4i/Classic C-D6i cambiará automáticamente al modo de emparejamiento.