



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How to adjust the display brightness on the Classic H4?

---

## How to adjust the display brightness on the Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

¿Desea ajustar el brillo de la pantalla de su Classic H4?

Para ello, pulse el botón de Inicio para acceder al menú principal.

Utilice el mando giratorio para desplazarse hasta «Ajustes del sistema» y pulse la rueda para confirmar.

Desplácese por las opciones de ajuste hasta encontrar «Retroiluminación» y pulse de nuevo la rueda para confirmar.

Aparecerán tres opciones: «Atenuación a», «Encendido» y «Atenuación».

Seleccione «Atenuación a» para ajustar el tiempo que transcurre hasta que el brillo de la pantalla cambia de «Encendido» a «Atenuación a».

Seleccione «Encendido» para ajustar el brillo cuando la radio esté encendida y «Atenuación» para ajustar el brillo de la pantalla cuando la radio pase al modo atenuado. Esto significa que puede ajustar la pantalla para que sea más brillante cuando la utilice, o más oscura (o incluso apagada) cuando pase al modo de atenuación. El nivel de atenuación también afecta a la pantalla cuando la radio está en modo de espera.

Y ya está. Ahora puede ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de su radio Classic H4 para adaptarlo a su entorno y preferencias.