

FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to pair a Bluetooth device with a Woodland?

How to pair a Bluetooth device with a Woodland? Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

¿Desea emparejar su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con su Woodland?

Cuando cambia al modo Bluetooth por primera vez seleccionando Bluetooth como fuente, el modo de emparejamiento se activa automáticamente.

Todo lo que tiene que hacer es ir a la configuración de Bluetooth en su dispositivo, buscar Woodland en la lista y seleccionarlo para emparejarlo. La próxima vez que entre en el modo Bluetooth, su Woodland intentará conectarse automáticamente al último dispositivo conectado.

Ahora está conectado a través de Bluetooth y listo para disfrutar de su música de forma inalámbrica en su Woodland. Utilice los botones «**Saltar**» para saltar de una pista a otra.

Para emparejar un nuevo dispositivo o volver a emparejar o eliminar un emparejamiento de dispositivo, mantenga pulsado el botón «**Bluetooth**» hasta que aparezca «**Emparejando**».

Si no hay ningún dispositivo emparejado actualmente, el Classic entrará automáticamente en modo de emparejamiento.