



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [¿Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth con el Classic Mini?](#)

¿Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth con el Classic Mini?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic Mini](#)

¿Desea emparejar su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con su Classic Mini?

La primera vez que cambie al modo Bluetooth seleccionando Bluetooth como fuente, el modo de emparejamiento se activará automáticamente.

Todo lo que tiene que hacer es ir a la configuración de Bluetooth en su dispositivo, buscar el **Classic Mini** en la lista y seleccionarlo para emparejarlo.

La próxima vez que cambie al modo Bluetooth, el Classic Mini intentará reconectarse automáticamente al último dispositivo conectado.

Ahora está conectado a través de Bluetooth y puede disfrutar de su música de forma inalámbrica en su **Classic Mini**.

Utilice los botones «**Skip - / Skip +**» para desplazarse por las pistas.

Para emparejar un nuevo dispositivo o volver a emparejar/desemparejar un dispositivo, mantenga pulsado el botón «**Source**» hasta que aparezca «**Pairing**».

Si no hay ningún dispositivo emparejado actualmente, el Classic Mini entrará automáticamente en modo de emparejamiento.