



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [¿Cómo se escanean y seleccionan emisoras DAB en un Classic H6?](#)

¿Cómo se escanean y seleccionan emisoras DAB en un Classic H6?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic H6](#)

¿Quieres buscar y seleccionar emisoras de radio DAB+?

Cuando utilizas tu Classic H6 por primera vez, el escaneo DAB se realiza automáticamente.

Se buscan todas las emisoras disponibles y se guardan en la «**lista de emisoras**».

Para cambiar de emisora DAB,

1. gira el mando «**Select**» con un clic mientras estás en modo DAB. Se mostrará la «**Lista de emisoras**».
2. Ahora puedes desplazarte por las emisoras disponibles girando el mando.
3. Cuando encuentres la emisora deseada, vuelve a pulsar el control «**Select**» para cambiar a esa emisora.

Para realizar una **nueva búsqueda**, simplemente pulsa el botón «**Home**» en modo DAB y selecciona la opción «**Búsqueda completa**».

Tu radio borrará todas las emisoras DAB guardadas y comenzará automáticamente a buscar todas las emisoras disponibles.