



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Aura](#) > [¿Cómo seleccionar los diferentes modos de iluminación?](#)

¿Cómo seleccionar los diferentes modos de iluminación?

Customer Support - 2025-08-07 - [Classic Aura](#)

¿Deseas seleccionar entre los diferentes modos de iluminación de tu Classic Aura?

Crea el ambiente perfecto con los modos de iluminación envolvente, desde un brillo constante hasta efectos dinámicos como una aurora, fuego o una discoteca sincronizada con el ritmo.

Usa los controles situados en la parte superior del altavoz para cambiar rápidamente entre los distintos modos y adaptar el ambiente a tu música.

Luz ambiental: pulsa el botón para activarla o desactivarla. Mantén pulsado el botón durante 2 segundos para seleccionar el brillo.

Degradados de color: toca el botón para cambiar entre los diferentes ambientes. Puedes elegir entre Atardecer, Flor, Lila, Hoja y Coral.

Efectos dinámicos: toca el botón para cambiar entre los diferentes efectos. Aquí puedes elegir entre Ritmo disco (sincronizado con la música), Fuego energético, Aurora boreal, Pulso de color y Océano tranquilo.