



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [¿Cómo configurar mi nuevo Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

¿Cómo configurar mi nuevo Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

¿Quieres configurar tu nuevo Classic H4i/Classic C-D6i y conectarlo a Internet?

1. Cuando hayas conectado el adaptador de corriente suministrado a una fuente de alimentación y lo hayas conectado a tu Classic H4i/Classic C-D6i, la antena telescópica se habrá extendido, ahora enciende la radio pulsando el botón **"En espera"**.
 2. Selecciona el idioma que prefieras girando el mando **'Seleccionar'**.
 3. Pulsa el mando para confirmar tu selección.
 4. Ajusta ahora tu zona horaria. Selecciona primero la región, seguida de una ciudad dentro de la región. También en este caso la selección se hace con el mando **"Seleccionar"** y se confirma pulsando el mando.
 5. Para conectar tu Classic H4i/Classic C-D6i a tu red Wi-Fi, confirma con **"Sí"** cuando se te pregunte si deseas **"Configurar la red"**.
 6. Puedes elegir entre los métodos de conexión **Escanear y Seleccionar** y Emparejamiento **WPS**
 7. Con **Escanear y seleccionar**, primero se buscan todas las redes disponibles dentro del alcance de tu Classic H4i/Classic C-D6i
 8. Selecciona tu red de la lista y confirma la selección con el botón **"Seleccionar"**.
 9. En el siguiente paso, se te pedirá que introduzcas tu contraseña.
 10. Utiliza el mando **'Select'** para seleccionar los caracteres y confírmalos uno a uno pulsando el mando **'Select'**.
 11. Una vez que hayas introducido completamente tu contraseña, mueve el cursor a **"Aceptar"** y confírmalo de nuevo con el mando **"Seleccionar"**.
-
1. Si tu router dispone de un botón **WPS**, también puedes configurar la conexión mediante el **"emparejamiento WPS"**
 2. Tras pulsar el botón WPS, tu Classic H4i/Classic C-D6i debería conectarse automáticamente a tu red.

3. Si el emparejamiento **WPS** falla, inténtalo de nuevo o utiliza el método "**Escanear y seleccionar**" para establecer la conexión manualmente.
4. Puedes utilizar la selección de país y región para personalizar la lista de emisoras de radio por Internet según tu ubicación.