



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [¿Cómo se configura un par estéreo con dos altavoces Woodland Glow?](#)

## ¿Cómo se configura un par estéreo con dos altavoces Woodland Glow?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

## ¿Quieres configurar un par estéreo con un segundo altavoz Woodland Glow?

1. Enciende el altavoz principal y conecta una fuente a través de Bluetooth o la entrada AUX.
2. Enciende el segundo altavoz y asegúrate de que está en modo de emparejamiento.
3. Si mantienes pulsado el botón **Bluetooth** durante **8 segundos**, los dispositivos se conectarán en modo estéreo. Se escuchará un tono de confirmación que indicará que el emparejamiento estéreo se ha realizado correctamente.

El altavoz principal reproducirá el sonido del canal izquierdo.

Para desconectar el dispositivo que estás utilizando y conectar otro, simplemente pulsa el botón **Bluetooth** durante **2 segundos** para emparejar el nuevo dispositivo.

Si mantienes pulsados los botones «**Bluetooth**» y «**Skip Track Forward**» del dispositivo principal durante **8 segundos**, se desconectará el emparejamiento estéreo y se restablecerá el altavoz.

Los LED blancos de estado de la batería se iluminan de izquierda a derecha y viceversa para indicar que el emparejamiento se ha cancelado correctamente.

Vuelve a emparejar un dispositivo Bluetooth para escuchar la reproducción en un altavoz.