



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Altavoces inteligentes > DiscovR > Resolución de problemas > ¿El volumen está sincronizado con los controles de mi teléfono?

¿El volumen está sincronizado con los controles de mi teléfono?

Laura - 2021-10-19 - Resolución de problemas

En el Bluetooth

El volumen normalmente se sincroniza entre el altavoz y el dispositivo iOS de Apple o el dispositivo Android. Si no es así, es posible que tengas que activarlo en la sección de configuración de Bluetooth de tu dispositivo móvil (si esta opción está disponible). Para obtener más información, consulta la guía del fabricante de tu dispositivo móvil.

En Wi-Fi

Puedes ajustar el volumen directamente usando los controles del altavoz o preguntándole a Alexa. Por ejemplo, "Alexa, pon el volumen a nivel 5"