



[FAQs](#) > [Moment Series- Sleep Companions](#) > [Moment Charge](#) > [Moment Charge - Ayuda rápida](#)

Moment Charge - Ayuda rápida

INSIDE / AQIPA - 2025-07-28 - [Moment Charge](#)

Nuestros mejores consejos para lidiar con tu Moment Charge compañero de sueño

1. **Antes de empezar**, señalemos lo obvio.

Asegúrese de que el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación, que la antena está alineada (si necesita recepción DAB+) y que se han retirado todas las cubiertas de plástico (asegúrese también de retirar la punta de plástico de la parte posterior de Moment que protege la batería de reserva).

1. Siempre debe leer la [Guía de inicio rápido de Moment Charge](#) antes de utilizar el producto. Puede encontrar la QSG del Moment Charge en nuestro [Centro de descargas](#).

1. [Encendido y apagado del Moment Charge](#)

Al pulsar el botón de volumen/selección, Moment se inicia con la última fuente que haya escuchado. Cuando utiliza Moment Charge por primera vez, el dispositivo inicia automáticamente una búsqueda DAB. Todas las emisoras disponibles se encuentran y se guardan en la «**Lista de emisoras**» sin que tenga que hacer nada. El sonido se silencia pulsando brevemente la rueda **«Volume>Select»**. Para cancelar la función de silencio, vuelve a pulsar brevemente el mando. Para apagar el momento, mantenga pulsado el mando **«Select»**.

1. [Búsqueda y selección de emisoras DAB+ o FM](#)

Tenemos dos artículos separados sobre estos temas, que puede seleccionar haciendo clic en las palabras resaltadas.

1. [Configurar una alarma](#)

El Moment y el Moment Charge tienen 10 alarmas diferentes que puedes configurar y una gran variedad de opciones de personalización. Hemos creado un [vídeo detallado paso a paso y un artículo de ayuda](#) para explicarte todos los detalles.

1. [Cambiar la fuente](#)

Hemos intentado que cambiar de fuente sea lo más fácil posible y hemos creado botones independientes para las distintas fuentes, incluso cuando se utiliza desde el modo de espera. Si quieres saber más sobre cómo funcionan los botones y el dial, [lee este artículo](#).

1. Guardar, recuperar o borrar una presintonía

Existe un botón para ello. Si pulsas el botón de presintonía hasta que aparezca «guardado», se guardará tu presintonía. Pulse brevemente el botón para abrir la lista. Puede navegar por la lista con la rueda «Select». Puede modificarlas, borrarlas o guardarlas manteniendo pulsado el botón. [Aquí](#) encontrará más información sobre las preselecciones.

1. Emparejar un dispositivo Bluetooth

Pulse el botón BT y el dispositivo pasará al modo de emparejamiento. Puedes encontrar instrucciones más detalladas sobre cómo encontrar tu momento en el dispositivo a emparejar y más información sobre el emparejamiento con BT [aquí](#).

1. Ajustar el brillo de la pantalla o la hora y la intensidad de la luz nocturna/despertador

Moment Charge le ofrece amplias opciones de personalización para ajustar el [brillo de la pantalla](#), así como la [intensidad de la luz](#) y el [estilo del reloj](#). Cada una de estas funciones se describe con breves vídeos en los respectivos artículos de ayuda enlazados aquí.