



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Internet Radios](#) > [Conectar su producto a Internet](#) > [Notas para los routers Orange Livebox](#)

Notas para los routers Orange Livebox

Laura - 2021-10-19 - Conectar su producto a Internet

Notas importantes para los usuarios de los enrutadores inalámbricos Orange Livebox

Algunos enrutadores Livebox de Orange, como el enrutador DV4210-WU, requieren que pulses el botón número uno en el lateral o en la parte posterior de la caja del enrutador cuando intentes conectar cualquier dispositivo inalámbrico a tu red. Al presionar este botón, la Livebox se pone en modo de emparejamiento durante 10 minutos y permitirá que tu radio Flow la vea y se conecte a ella cuando ejecute el asistente de conexión. A continuación, puedes seleccionar el enrutador de tu Livebox en tu radio Flow e introducir tu clave de red.

Si sigues teniendo problemas, es posible que tengas que conectarte a la Livebox con la configuración de cifrado del router configurada como "Sólo WEP", "Sólo WPA" o "Sin seguridad". Tu radio de flujo no funcionará con la configuración de "seguridad combinada WPA/WEP".

En el menú de configuración de Orange Livebox, en Configuración inalámbrica avanzada, encontrarás cuatro opciones diferentes de seguridad: 'Seguridad WPA o WEP', 'Sólo seguridad WPA', 'Sólo seguridad WEP' y 'Sin seguridad'. Debes cambiar la configuración de seguridad de 'Seguridad WPA o WEP' a 'Sólo WEP', 'Sólo WPA', dependiendo de tu método de cifrado. El método de cifrado predeterminado es normalmente WEP.

Ejecutar un servidor multimedia uPnP en un Orange Livebox.

Durante las pruebas encontramos en ocasiones que los servidores de medios no estaban listados correctamente en la lista de servidores de medios de la radio Flow después de encender la radio. Esto parecía suceder sólo cuando se usaba en conjunto con el enrutador inalámbrico Orange Livebox, y es un tema que aún estamos investigando.

Si utilizas el enrutador inalámbrico Orange Livebox y tienes este problema, simplemente reinicia el software del servidor de medios e indica a tu radio Flow que vuelva a buscar servidores de medios. Tu lista de servidores se actualizará correctamente.