



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 400/600](#) > [DEL d'état de l'antenne](#)

DEL d'état de l'antenne

Laura - 2022-10-24 - [Highway 400/600](#)



Indique que l'antenne est alimentée. Visible lors de la première mise sous tension de l'antenne. Après l'extinction de la DEL, votre boîtier de commande devrait se connecter automatiquement.



Vous avez appuyé sur le bouton de réinitialisation après l'extinction de la DEL. L'unité est en mode d'appairage. Pour réappairer, appuyez simultanément sur les boutons



et



du boîtier de commande sans fil et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes. Tous les segments du boîtier de commande sans fil s'allumeront brièvement et le message « CONNEXION ANTENNE » s'affichera à l'écran.

L'icône Bluetooth du boîtier de commande clignotera lors de la tentative d'établissement de la connexion entre l'antenne et le boîtier de commande sans fil.



Vous avez réinitialisé l'antenne. Votre boîtier de commande doit toujours être appairé avec l'antenne.