



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Classic Stereo - Aide rapide](#)

Classic Stereo - Aide rapide

INSIDE / AQIPA - 2025-07-17 - [Classic Stereo](#)

Nos conseils les plus importants pour utiliser votre Classic Stereo

Avant de commencer à utiliser le produit, lisez toujours le [Guide de démarrage rapide de Classic Stereo](#). Vous pouvez trouver le Guide de démarrage rapide de Classic Stereo dans notre [Centre de téléchargement ici](#).

Avant de commencer, quelques évidences :

- Assurez-vous d'avoir correctement connecté les haut-parleurs à **Classic Stereo** avant de brancher l'appareil sur une source d'alimentation.
- Vérifiez que l'antenne est entièrement déployée et que tous les films plastiques ont été retirés.

Allumer et éteindre Classic Stereo

Lorsque vous appuyez sur le **bouton d'alimentation/mode veille**, **Classic Stereo** démarre avec la dernière source écoutée.

Lors de la première utilisation de **Classic Stereo**, un assistant de configuration vous guidera pour régler [la date/l'heure et les paramètres réseau](#). Une fois cette étape terminée, le système est prêt à être utilisé dans la plupart des modes.

Rechercher et sélectionner des stations [DAB+](#) ou [FM](#)

Nous avons rédigé deux articles distincts sur ces sujets, que vous pouvez consulter en cliquant sur les termes en surbrillance.

Mémoriser ou récupérer une présélection

Classic Stereo propose deux méthodes pour enregistrer des présélections :

1. **Enregistrement sur l'un des 4 boutons de présélection rapide** de la télécommande.
2. **Ajout à la liste des présélections.**

Si vous maintenez appuyé l'un des boutons de présélection rapide jusqu'à ce que "**Présélection enregistrée**" apparaisse, la station en cours d'écoute sera enregistrée.

Vous pouvez la rappeler en appuyant brièvement sur le bouton de présélection.

Plus d'informations [ici](#).

Changer de source

C'est très simple : appuyez sur le **bouton "Source"** pour ouvrir la fenêtre de sélection de source.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les options de sources, **lisez cet article** [ici](#).

Associer un appareil Bluetooth

En appuyant sur le **bouton BT**, **Classic Stereo** passe en mode d'appairage.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de **trouver votre Classic Stereo sur l'appareil que vous souhaitez associer** et plus d'informations sur le Bluetooth, **cliquez** [ici](#).

Régler une alarme

Le **Classic Stereo** dispose de **2 alarmes indépendantes** que vous pouvez configurer.

Nous avons rédigé un [article](#) détaillé expliquant chaque étape.

Régler la luminosité de l'écran en mode veille et en fonctionnement

Classic Stereo propose plusieurs options pour **ajuster la luminosité de l'écran**.

Chaque fonction est expliquée dans l'article d'aide correspondant, **disponible** [ici](#).

Sélectionner les modes d'égalisation

Vous pouvez facilement accéder aux différents modes en appuyant sur le **bouton EQ** de la télécommande.

Plus de détails [ici](#).

Lecture depuis une clé USB connectée au port USB

Vous pouvez lire de la musique **directement depuis une clé USB** connectée au **port USB** de **Classic Stereo**.