



[FAQs](#) > [More products](#) > [Evoke Mio affichage vierge 1S](#)

## Evoke Mio affichage vierge 1S

Laura - 2021-10-19 - [More products](#)

En de très rares occasions, vous pouvez rencontrer l'affichage sur un Evoke Mio ou Evoke 1S apparaissant vierge ou «noir» sans texte visible. Si cela arrive à votre radio, vous devriez essayer d'enlever toutes les sources d'alimentation du produit - y compris les packs de batteries ChargePAK installés. Appliquez de nouveau pouvoir comme normal et l'écran et le texte devraient réapparaître comme normal.

Si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe d'assistance pure pour obtenir des conseils.