



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 300Di](#) > [Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive](#)

## **Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive**

Laura - 2025-02-04 - [Highway 300Di](#)

Vous pouvez voir ce message si votre clé USB est pleine et que l'appareil Highway 300Di n'a pas d'espace pour écrire sa table des matières (fichier d'index).

Vous devez prévoir au moins 10 mégaoctets d'espace libre sur votre lecteur de stylo USB pour permettre au Highway d'effectuer une indexation réussie.