



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Comment puis-je modifier les paramètres d'égalisation sur mon Evoke Spot/Play ?](#)

Comment puis-je modifier les paramètres d'égalisation sur mon Evoke Spot/Play ?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

Vous souhaitez modifier les paramètres audio de l'égalisation sur votre Evoke Spot/Play ?

1. Pour accéder aux paramètres EQ sur l'Evoke Spot/Play, ouvrez les « **Paramètres système** » et sélectionnez « **Égaliseur** ».
2. Allez dans « **Mes réglages EQ** ».
3. Choisissez « **Basses** » ou « **Aigus** » pour adapter le son à vos préférences.