



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Comment sauvegarder/rappeler des présélections sur un Elan One<sup>2</sup> ?](#)

## Comment sauvegarder/rappeler des présélections sur un Elan One<sup>2</sup> ?

Customer Support - 2025-02-04 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

### Tu veux enregistrer une présélection ou rappeler une présélection sur ton Elan One<sup>2</sup> ?

L'Elan One<sup>2</sup> permet d'enregistrer **5** présélections pour **DAB+** et **FM** sur les touches d'accès direct.

1. Pour enregistrer une station sur un emplacement mémoire, appuie sur une touche de présélection jusqu'à ce que « **Déf. préréglages Mem.sé** » s'affiche.
2. La station écoutée est alors enregistrée sur la présélection choisie.
3. Répétez cette procédure pour les 5 présélections disponibles.

Pour rappeler une présélection enregistrée, appuie brièvement sur le bouton de présélection correspondant.