



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > Comment puis-je rechercher et sélectionner des stations DAB ?

Comment puis-je rechercher et sélectionner des stations DAB ?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

Tu veux rechercher des stations de radio DAB+ et les sélectionner sur ta Classic Stereo ?

Lorsque tu sélectionnes pour la première fois le DAB comme source, la Classic Stereo lance automatiquement une recherche DAB. Toutes les stations disponibles sont trouvées et enregistrées dans la « **liste des stations** ».

Pour changer de station DAB,

1. appuie sur la touche « **Home** » pour ouvrir le menu DAB.
2. Appuie sur le bouton « **Volume/Select** » pour ouvrir la « **liste des stations** ».
3. Tu peux maintenant faire défiler les stations disponibles en tournant le bouton rotatif.
4. Lorsque tu as trouvé la station de ton choix, appuie sur le bouton de réglage « **Volume/Select** » pour passer à cette station.

Pour effectuer une **nouvelle recherche**, appuie simplement sur la touche « **Home** » pendant que tu es en mode DAB et sélectionne l'option « **Recherche complète** ».

Ta radio efface alors toutes les stations DAB enregistrées et commence automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.

Utilise la fonction « **Nettoyage des stations** » pour supprimer les stations qui ne sont plus disponibles.