



FAQs > Elan Series - DAB+ Radios > Comment puis-je régler une alarme sur mon Elan One² ?

Comment puis-je régler une alarme sur mon Elan One² ?

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

Veux-tu régler un réveil sur ton Elan One² ?

La configuration d'une alarme sur ta radio Elan One² est très simple. Voyons ensemble les étapes à l'aide d'un exemple.

1. Pour activer un réveil, appuie d'abord sur le bouton « **Menu-Back** » et tourne la molette de réglage jusqu'à ce que tu voies « **System** ».
2. Appuie sur le bouton « **Volume/Select** » pour ouvrir le menu Système, fais défiler jusqu'à « **Alarme** » et confirme en appuyant sur le bouton « **Volume/Select** ».
3. Sélectionnez « **Configuration de l'alarme 1** » et confirmez avec le bouton rotatif « **Volume/Select** ». L'assistant « **Alarme 1** » est alors activé.
4. Règle l'heure de l'alarme en tournant la molette pour sélectionner les heures, puis en appuyant sur la molette pour passer aux minutes. Tourne à nouveau la molette pour régler les minutes, puis appuie sur la molette pour confirmer l'heure.
5. Tu peux sélectionner la durée de l'alarme parmi les heures disponibles en tournant le bouton de réglage. Appuie sur la molette pour confirmer.
6. Sélectionne la source. Tu peux choisir entre la radio **DAB+**, la radio **FM** ou un **Alarme**. Utilise le bouton rotatif pour sélectionner ta source préférée et appuie sur le bouton rotatif pour confirmer. En mode **DAB+** et **FM**, la dernière station écoutée est sélectionnée ou tu peux choisir parmi l'une de tes présélections.
7. Dans la sélection du cycle, tu peux choisir entre **une fois, le week-end, jours de semaine** et **quotidienne**. Pour confirmer, appuie sur le bouton rotatif.
8. Règle ensuite le volume sonore avec lequel le réveil doit sonner. Confirme ici aussi ton réglage.
9. En tournant le bouton rotatif « **Volume/Select** », tu peux activer ou désactiver l'alarme. Appuie sur le bouton de réglage pour confirmer.

Les alarmes actives sont affichées avec les symboles correspondants.

Quand le réveil se déclenche :

Tu peux laisser l'alarme s'endormir en appuyant sur la molette « **Volume/Select** ».

Si tu appuies sur le bouton « **Source** », le réveil s'éteint complètement.