



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Elan Sleep](#) > [Comment enregistrer ou ouvrir des favoris ?](#)

Comment enregistrer ou ouvrir des favoris ?

Customer Support - 2026-09-25 - [Elan Sleep](#)

Souhaitez-vous enregistrer ou ouvrir un favori sur votre Elan Sleep ?

Votre Elan Sleep vous permet d'enregistrer jusqu'à **25** favoris pour le **DAB** et la **FM**.

Pour enregistrer une station dans vos favoris,

1. il vous suffit de maintenir la touche « **Favourites** » enfoncée pendant 2 secondes pendant la lecture.
2. Sélectionnez un emplacement de favori à l'aide des touches directionnelles (< **ou** >).
3. Appuyez sur « **Select** » pour enregistrer la station en cours de lecture à l'emplacement sélectionné.

Pour accéder à un favori,

1. appuyez brièvement sur « **Favourites** » afin d'ouvrir la liste de vos favoris enregistrés.
2. Faites défiler la liste à l'aide des touches directionnelles (< **ou** >) jusqu'à l'emplacement souhaité, puis confirmez votre sélection avec « **Select** ».