



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Comment régler la luminosité de l'écran sur un Classic C-D6 ?](#)

Comment régler la luminosité de l'écran sur un Classic C-D6 ?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Vous souhaitez régler la luminosité de l'écran de votre Classic C-D6 ?

1. Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur la touche « **Home** » pour accéder au menu principal.
2. Utilisez la molette « **Select** » pour faire défiler jusqu'à « System » et appuyez sur la molette pour sélectionner.
3. Faites défiler les options de configuration jusqu'à ce que vous trouviez « **Eclairage** » et appuyez sur la molette pour l'ouvrir.

Trois options s'affichent : « **Arrêt différé** », « **Réglage de l'éclairage** » et « **Réglage de l'éclairage** ».

1. Sélectionnez « **Temporisation** » pour définir la durée avant que la luminosité de l'écran ne passe de « **Marche** » à « **Réglage Dim** ».
2. Le « **Réglage On** » règle la luminosité de l'écran lorsque la radio est allumée et le « **Réglage Dim** » règle la luminosité de l'écran lorsque la radio passe en mode Dim. Cela signifie que vous pouvez régler l'écran pour qu'il soit plus lumineux lorsque vous l'utilisez activement. Le « réglage Dim » affecte également l'écran lorsque la radio est en mode veille.

Et c'est tout ! Vous pouvez maintenant facilement régler la luminosité de l'écran de votre radio Classic C-D6 en fonction de votre environnement et de vos préférences.