



FAQs > Moment Series- Sleep Companions > Moment > Comment changer le style de l'horloge de veille [Moment, Moment Charge] ?

Comment changer le style de l'horloge de veille [Moment, Moment Charge] ?

INSIDE / AQIPA - 2025-01-27 - Moment

Tu veux changer le style de l'horloge de ton Moment ?

Changer le style de l'horloge de veille de ta radio Moment est facile et te permet de personnaliser ton écran.

Passons en revue les étapes !

1. Lorsque ta radio Moment est en mode veille, tu peux facilement passer d'un style d'horloge à l'autre.
2. Pour ce faire, il te suffit de taper sur le bouton « **Home** » situé sur le dessus de la radio. Chaque fois que tu tapes dessus, le style de l'horloge change et tu peux choisir entre quatre options différentes :

Écriture en gras avec les heures dans la zone **orange** et les minutes dans la zone blanche.

Écriture grasse entièrement dans la zone **blanche**.

Écriture fine entièrement dans la zone **orange**.

Écriture fine entièrement dans la zone **blanche**.

1. Il te suffit d'appuyer sur le bouton d'accueil jusqu'à ce que tu trouves le style d'horloge qui te convient le mieux.

Tu peux maintenant facilement changer le style de l'horloge de veille sur ta radio momentanée pour l'adapter à ton style.

[Lien vidéo](#)