



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to pair a Bluetooth device to a Classic C-D6?

How to pair a Bluetooth device to a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Vous souhaitez coupler votre téléphone portable ou un autre appareil Bluetooth avec votre Classic C-D6 ?

Lorsque vous passez en mode Bluetooth pour la première fois en sélectionnant Bluetooth comme source, le mode de couplage est automatiquement activé.

Il vous suffit d'aller dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, de trouver le Classic C-D6 dans la liste et de le sélectionner pour le coupler. La prochaine fois que vous passerez en mode Bluetooth, le Classic C-D6 tentera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil connecté.

Vous êtes maintenant connecté en Bluetooth et pouvez écouter votre musique sans fil avec le Classic C-D6.

Pour coupler ou découpler à nouveau un appareil, maintenez le bouton « **Bluetooth/Pair** » enfoncé jusqu'à ce que « **Non connecté** » s'affiche.

Si aucun appareil n'est actuellement couplé, le Classic C-D6 passe automatiquement en mode couplage.