



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Comment connecter un appareil Bluetooth à un Classic Stereo Mini ?](#)

Comment connecter un appareil Bluetooth à un Classic Stereo Mini ?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Tu veux connecter ton téléphone ou un autre appareil Bluetooth à ton Classic Stereo Mini ?

Quand tu passes en mode Bluetooth pour la première fois en choisissant Bluetooth comme source, le Classic Stereo Mini se met automatiquement en mode connexion.

Il te suffit d'aller dans les paramètres Bluetooth de ton appareil, de trouver Classic Stereo Mini dans la liste et de le sélectionner pour le coupler.

La prochaine fois que tu passeras en mode Bluetooth, Classic Stereo Mini essaiera automatiquement de se reconnecter au dernier appareil connecté.

Tu es maintenant connecté via Bluetooth et prêt à profiter de ta musique sans fil avec le Classic Stereo Mini.

Pour connecter un nouvel appareil ou si tu dois reconnecter/déconnecter un appareil, maintiens enfoncé le bouton « **Bluetooth** » de ta télécommande jusqu'à ce que « **Appairage** » s'affiche.

Si aucun appareil n'est actuellement connecté, le Classic Stereo Mini passera automatiquement en mode connexion.