



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to pair a Bluetooth device with the Woodland Mini?

How to pair a Bluetooth device with the Woodland Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

Vous voulez coupler votre téléphone ou un autre appareil Bluetooth avec votre Woodland Mini ?

Lorsque vous passez en mode Bluetooth pour la **première fois** en sélectionnant Bluetooth comme source, le mode de couplage est **automatiquement** activé.

Tout ce que vous avez à faire est d'aller dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, de trouver **Woodland Mini** dans la liste et de le sélectionner pour le coupler.

La prochaine fois que vous passerez en mode Bluetooth, votre Woodland Mini essaiera automatiquement de se connecter au dernier appareil connecté.

Vous êtes maintenant connecté en Bluetooth et prêt à écouter votre musique sans fil avec votre Woodland Mini. Utilisez les boutons « **Skip Track - / Skip Track +** » pour passer d'une piste à l'autre.

Pour coupler un nouvel appareil, coupler à nouveau un appareil ou supprimer le couplage, maintenez le bouton « **Bluetooth** » enfoncé jusqu'à ce que « **Couplage** » s'affiche.

Si aucun appareil n'est actuellement couplé, Woodland Mini passe automatiquement en mode couplage.