



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to scan and select DAB stations on a Classic Mini?

How to scan and select DAB stations on a Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

Vous souhaitez rechercher des stations de radio DAB+ et les sélectionner sur votre Classic Mini ?

Lorsque vous utilisez votre Classic Mini pour la première fois, le **balayage DAB** est automatique. Toutes les stations disponibles sont trouvées et enregistrées dans la « **liste des stations** ».

1. Pour changer de station DAB, tapez sur l'une des touches « **Skip** » pour afficher la « **liste des stations** ».
2. Vous pouvez maintenant faire défiler les stations disponibles en tournant le bouton « **Volume/Select** ».
3. Une fois que vous avez trouvé la station souhaitée, appuyez sur le bouton « **Volume/Select** » pour passer à cette station.

Pour **effectuer** une **nouvelle recherche**, appuyez simplement sur la touche « **Home** » en mode DAB et sélectionnez l'option « **DAB Scan** ».

Votre radio effacera alors toutes les stations DAB mémorisées et commencera automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.