



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Comment scanner et sélectionner des stations DAB sur une Classic Stereo Mini ?](#)

Comment scanner et sélectionner des stations DAB sur une Classic Stereo Mini ?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Tu veux chercher des stations de radio DAB+ et les sélectionner sur ta Classic Stereo Mini ?

Quand tu choisis DAB+ comme source pour la première fois, la Classic Stereo Mini se met automatiquement à scanner les stations DAB.

Toutes les stations disponibles sont trouvées et enregistrées dans la « **Liste des stations** ».

Pour changer de station DAB,

1. Ouvre la « **Liste des stations** » en appuyant sur le bouton Avant ou Arrière ou sur les touches haut ou bas de la télécommande.
2. Fais défiler la liste des stations à l'aide du bouton « **Sélectionner** » ou de la télécommande.
3. Sélectionne la station que tu veux écouter et appuie sur « **Sélectionner** » pour la syntoniser.
4. La radio se mettra automatiquement à l'écoute de la station sélectionnée après 2 secondes si tu n'appuies sur aucun bouton.

Pour lancer un nouveau balayage, appuie simplement sur le bouton « **Home** » en mode DAB et sélectionne l'option « **DAB Scan** ».

Ta radio supprimera alors toutes les stations DAB enregistrées et commencera automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.