



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Aura](#) > [Comment choisir les différents modes d'éclairage ?](#)

Comment choisir les différents modes d'éclairage ?

Customer Support - 2025-08-07 - [Classic Aura](#)

Tu veux choisir parmi les différents modes d'éclairage de ton Classic Aura ?

Créez l'ambiance avec des modes d'éclairage immersifs, allant d'une lueur constante à des effets dynamiques comme une aurore, un feu ou une lumière disco synchronisée au rythme de la musique.

Utilisez les commandes situées sur le dessus de l'enceinte pour passer rapidement d'un mode à l'autre et adapter l'ambiance à votre musique.

Éclairage ambiant : appuyez sur le bouton pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour sélectionner la luminosité.

Dégradés de couleurs : appuyez sur le bouton pour passer d'une ambiance à l'autre. Vous pouvez choisir entre Coucher de soleil, Fleur, Lilas, Feuille et Corail.

Effets dynamiques : appuyez sur le bouton pour passer d'un effet à l'autre. Vous pouvez choisir entre Disco Beat (synchronisé avec la musique), Feu énergique, Aurore boréale, Pulsation de couleurs et Océan calme.