



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Comment régler la luminosité de l'écran de mon Classic H4i/Classic C-D6i ?](#)

Comment régler la luminosité de l'écran de mon Classic H4i/Classic C-D6i ?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Tu souhaites régler la luminosité de l'écran de ton Classic H4i/Classic C-D6i ?

Pour régler la luminosité de l'écran,

1. Appuie sur le bouton '**Home**' pour appeler la '**Configuration**'.
2. Utilise la molette '**Select**' pour faire défiler jusqu'à '**Display brightness**' et appuie sur '**Select**' pour confirmer.
3. Sélectionne '**Dim luminosité**' et choisis '**Oui**' pour activer la fonction de variation de la luminosité .
4. Saisis les '**niveaux de luminosité**' pour les différents modes de fonctionnement.
5. Sélectionne '**On level**' pour régler la luminosité de l'écran lorsque l'appareil est allumé (min. 20%).
6. Règle le '**Dim level**' pour régler la luminosité de l'affichage lorsque la radio passe automatiquement en mode dim (au bout d'environ 20 secondes). Tu peux donc régler l'affichage de façon à ce qu'il soit plus lumineux lorsque tu l'utilises activement, ou plus sombre (ou même éteint) lorsqu'il est atténué.
7. Le réglage '**Standby**' définit le niveau de luminosité de l'écran lorsque l'appareil entre en mode veille.

Et c'est tout ! Tu peux maintenant régler facilement la luminosité de l'écran de ta radio Classic H4i/Classic C-D6i en fonction de ton environnement et de tes préférences.