



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Comment configurer mon nouveau Classic H4i/Classic C-D6i ?](#)

Comment configurer mon nouveau Classic H4i/Classic C-D6i ?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Tu souhaites installer ton nouveau Classic H4i/Classic C-D6i et le connecter à Internet ?

1. Après avoir branché l'adaptateur électrique fourni à une source d'alimentation et l'avoir connecté à ton Classic H4i/Classic C-D6i, l'antenne télescopique a été déployée, allume maintenant la radio en appuyant sur le bouton '**Standby**'.
2. Sélectionne la langue de ton choix en tournant le bouton '**Select**'.
3. Appuie sur le bouton pour confirmer ta sélection.
4. Règle maintenant ton fuseau horaire. Sélectionne d'abord la région, puis une ville à l'intérieur de la région. Ici aussi, la sélection se fait à l'aide de la commande '**Select**', qui est confirmée en appuyant sur la commande.
5. Pour connecter ton Classic H4i/Classic C-D6i à ton réseau Wi-Fi, confirme par '**Oui**' lorsqu'on te demande si tu veux '**Configurer le réseau**'.
6. Tu peux choisir entre les méthodes de connexion **Scan & Select** et l'appairage **WPS**.
7. Avec la méthode **Scan & Select**, tous les réseaux disponibles à portée de ton Classic H4i/Classic C-D6i sont d'abord recherchés.
8. Sélectionne ton réseau dans la liste et confirme ta sélection avec le bouton '**Select**'.
9. À l'étape suivante, il te sera demandé de saisir ton mot de passe.
10. Utilise la commande '**Select**' pour sélectionner les caractères et confirme-les un par un en appuyant sur la commande '**Select**'.
11. Une fois que tu as complètement saisi ton mot de passe, déplace le curseur sur '**OK**' et confirme à nouveau avec la commande '**Select**'.
12. Si ton routeur est équipé d'un bouton **WPS**, tu peux également établir la connexion à l'aide de l'**appairage WPS**.

13. Après avoir appuyé sur le bouton WPS, ton Classic H4i/Classic C-D6i devrait se connecter automatiquement à ton réseau.
14. Si l'appairage **WPS** échoue, essaie à nouveau ou utilise la méthode **Scan and Select** pour établir la connexion manuellement.
15. Tu peux utiliser la sélection du pays et de la région pour personnaliser la liste des stations de radio Internet en fonction de ta localisation.