



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [Comment utiliser la fonction Power Bank du Woodland Glow ?](#)

Comment utiliser la fonction Power Bank du Woodland Glow ?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

Vous souhaitez recharger un appareil mobile avec votre Woodland Glow ?

Pour recharger un appareil mobile avec votre Woodland Glow, utilisez simplement la fonction **Powerbank**.

Le **port USB-A** à l'arrière de votre Woodland Glow peut être connecté à votre téléphone portable ou à un autre appareil à recharger.

Si vous **chargez** un appareil externe, l'**autonomie de** votre Woodland Glow **sera réduite**.