



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 400/600](#) > [Instructions de réappairage du boîtier de commande et de l'antenne](#)

Instructions de réappairage du boîtier de commande et de l'antenne

Laura - 2022-10-24 - [Highway 400/600](#)

Veuillez noter que lors de cette procédure, le boîtier de commande et l'antenne doivent se trouver à 0,5 mètre ou moins de distance. Dans l'idéal, rapprochez-les autant que possible.

Retirez et insérez de nouveau l'adaptateur d'alimentation de votre Highway dans la prise pour accessoires 12 V et attendez 5 secondes jusqu'à l'extinction de la DEL d'état de l'antenne (il peut aussi clignoter rapidement si l'antenne a perdu sa clé de correspondance avec le contrôleur).

Appuyez sur le bouton Reset de l'antenne à l'aide d'un trombone ou d'un stylo.

La DEL d'état du récepteur commencera à clignoter lentement.

Appuyez simultanément sur les boutons ,  et  du boîtier de commande sans fil et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes. Tous les segments du boîtier de commande sans fil s'allumeront brièvement et le message « CONNEXION ANTENNE » s'affichera à l'écran.

L'icône Bluetooth du boîtier de commande clignotera lors de la tentative d'établissement de la connexion entre l'antenne et le boîtier de commande sans fil.