



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Internet Radios](#) > [Utilisation de Pure Connect](#) > [Déplacement ou retrait des favoris du 'The Lounge'](#)

Déplacement ou retrait des favoris du 'The Lounge'

Laura - 2021-10-19 - [Utilisation de Pure Connect](#)

Vous devez être connecté à votre compte Lounge.

Sélectionnez le nom de votre radio ou un sous-dossier dans lequel vous avez peut-être créé le favori dans la colonne à gauche de l'écran.

Cochez la case située à côté du nom du favori que vous souhaitez supprimer (vous pouvez en cocher plusieurs si vous le souhaitez) et cliquez sur le bouton "Supprimer la sélection" (en haut à droite de l'écran).

Vous pouvez utiliser le même principe pour déplacer vos favoris d'un dossier à l'autre. Cochez la case située à côté du nom du favori que vous souhaitez déplacer et choisissez le nouvel emplacement dans la liste déroulante en haut à droite de l'écran. Cliquez sur "Déplacer dans le dossier" pour terminer le déplacement.