



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Docks et Airplay > Pas de son lors iPod alarme est réglée sur Contour Air i1

---

## Pas de son lors iPod alarme est réglée sur Contour Air i1

Laura - 2021-10-19 - Docks et Airplay

L'alarme du Contour i1 Air retentit selon la dernière piste que vous écoutiez sur votre appareil Apple. Si vous utilisez iOS7 et vous fermez et la force de quitter un tiers App à partir de laquelle vous voulez que l'alarme sonne, puis cela se traduira par l'alarme ne sonne pas.

Pour éviter que cela se produise, jouer la piste que vous voulez réveiller à, et puis juste le mettre en pause. Ou sélectionnez une piste de l'App Musique Apple et cela ne se produira.

Votre alarme va maintenant sonner.