

Stati del LED dell'antenna

Laura - 2022-10-24 - [Highway 400/600](#)



Indica la presenza di alimentazione all'antenna e compare al primo collegamento dell'antenna all'alimentazione. Una volta spento il LED, il dispositivo di controllo si connette automaticamente



Compare quando si preme il pulsante di reset sull'antenna dopo lo spegnimento del LED. L'unità si trova in modalità di accoppiamento. Per ritentare l'accoppiamento, tenere premuto



e



contemporaneamente sul dispositivo di controllo wireless per 10 secondi. Tutti i segmenti sul dispositivo di controllo wireless si illumineranno brevemente e sul display comparirà il messaggio "ANTENNA CONNECTING" (connessione antenna in corso).

L'icona Bluetooth sul dispositivo di controllo lampeggerà, mentre l'antenna e il dispositivo di controllo wireless cercheranno di connettersi.



Compare quando l'antenna viene resettata. L'accoppiamento tra il dispositivo di controllo e l'antenna non dovrebbe risentirne.