



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Classic Stereo Mini - Aiuto rapido](#)

Classic Stereo Mini - Aiuto rapido

Customer Support - 2025-11-12 - [Classic Stereo Mini](#)

I nostri consigli più importanti su come usare il tuo Classic Stereo Mini

1. **Prima di usare il prodotto**, dai sempre un'occhiata alla [Guida per l'utente](#) del Classic Stereo Mini.

Puoi anche dare un'occhiata alla Guida rapida per il Classic Stereo Mini che trovi nel nostro [Centro download](#).

Per avere una prima idea di come usare il tuo nuovo sistema audio Pure, dai un'occhiata anche [a questo video](#).

1. **Prima di iniziare**, diciamo una cosa ovvia.

Assicurati di aver collegato bene gli altoparlanti al Classic Stereo Mini prima di collegare il dispositivo alla corrente.

Assicurati che l'antenna sia completamente estesa e che tutti i coperchi di plastica siano stati rimossi.

1. **Accensione/spegnimento del Classic Stereo Mini**

Premendo il pulsante Standby, il Classic Stereo Mini si avvierà sull'ultima sorgente ascoltata. Quando usi il Classic Stereo Mini per la prima volta, l'unità eseguirà una scansione DAB.

1. **Scansione e selezione [DAB+](#) o [stazioni FM](#)**

Abbiamo due articoli separati su questi argomenti che puoi selezionare cliccando sulle parole evidenziate.

1. **Salvataggio o richiamo di una preselezione**

Il Classic Stereo Mini offre due metodi per salvare le preselezioni. Queste possono essere salvate su uno dei 6 pulsanti di preselezione rapida sul telecomando o aggiunte all'elenco delle preselezioni.

Premendo uno dei pulsanti di preselezione rapida fino a quando non appare "Preset memorizzato", salverai la stazione che stai ascoltando. Premi brevemente il pulsante di preselezione per richiamarla. Maggiori dettagli sono disponibili [qui](#).

1. **Cambiare la sorgente**

È molto semplice. Premendo il pulsante "Source" si aprirà la finestra delle sorgenti. Se vuoi saperne di più sulle opzioni di sorgente, leggi questo articolo [qui](#).

1. Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth

Premi il pulsante BT e Classic Stereo Mini entrerà in modalità di accoppiamento. Istruzioni più dettagliate su come trovare Classic Stereo Mini sul dispositivo che desideri accoppiare e ulteriori informazioni sull'accoppiamento con BT sono disponibili [qui](#).

1. Impostazione di una sveglia

Classic Stereo Mini dispone di 2 sveglie individuali che è possibile impostare. Abbiamo creato un [articolo di aiuto dettagliato passo dopo passo](#) per spiegare i dettagli.

1. Regolazione della luminosità del display in modalità Standby e On

Classic Stereo Mini offre varie opzioni di personalizzazione per regolare la luminosità del display. Ciascuna di queste funzioni è descritta nel rispettivo articolo di aiuto [collegato qui](#).

1. Selezione delle modalità dell'equalizzatore

È possibile accedere alle diverse modalità premendo il pulsante EQ sul telecomando. Maggiori [dettagli qui](#).