



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Classic Stereo - Aiuto rapido](#)

Classic Stereo - Aiuto rapido

INSIDE / AQIPA - 2025-07-17 - [Classic Stereo](#)

I nostri consigli più importanti per l'utilizzo del Classic Stereo

Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, è necessario leggere la [Guida rapida di Classic Stereo](#). La Guida rapida di Classic Stereo si trova nel nostro [Centro download qui](#).

Prima di iniziare, sottolineiamo un'ovvia:

- Assicuratevi di aver collegato correttamente i diffusori al **Classic Stereo** prima di collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione.
- Verificare che l'antenna sia completamente estesa e che tutte le coperture in plastica siano state rimosse.

Accensione e spegnimento del Classic Stereo

- Quando si preme il pulsante di accensione/spegnimento **Standby**, il Classic Stereo si avvia con l'ultima sorgente ascoltata.
- Quando si utilizza **Classic Stereo per la prima volta**, viene eseguita una procedura di configurazione guidata per [configurare la data/ora](#) e le **impostazioni di rete**. Una volta completata questa operazione, il sistema è pronto per l'uso nella maggior parte delle modalità.

[Scansione e selezione delle stazioni DAB+ o FM](#)

- Abbiamo due articoli separati su questi argomenti, che si possono selezionare facendo clic sui **termini evidenziati**.

Salvare o richiamare una preselezione

- Il **Classic Stereo** offre due metodi per salvare le preselezioni:
 1. Salvare su uno dei 4 tasti di preselezione rapida del telecomando.
 2. Aggiungere alla lista delle preselezioni.
- Se si preme uno dei tasti di preselezione rapida finché non appare "**Preset stored**", la stazione che si sta ascoltando viene memorizzata.
- È possibile richiamarla premendo brevemente il tasto di preselezione.
- Ulteriori dettagli sono disponibili [qui](#).

Cambiare la sorgente

- È molto semplice: premere il pulsante “**Sorgente**” per aprire la finestra della sorgente.
- Se volete saperne di più sulle opzioni della sorgente, leggete questo [articolo](#).

Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth

- Quando si preme il pulsante **BT**, il Classic Stereo passa alla modalità di **accoppiamento**.
- Per istruzioni più dettagliate su come trovare il **Classic Stereo** sul dispositivo che si desidera accoppiare e per ulteriori informazioni sull'accoppiamento con Bluetooth, fare clic [qui](#).

Impostazione di una sveglia

- Il **Classic Stereo** dispone di 2 **sveglie individuali** che possono essere impostate.
- Abbiamo creato un [articolo di aiuto dettagliato](#), passo dopo passo, per spiegarne i dettagli.

Regolazione della luminosità del display in modalità standby e accensione

- **Classic Stereo** offre diverse opzioni per **regolare la luminosità** del display. Ciascuna di queste funzioni è descritta nel corrispondente articolo della guida [qui](#).

Selezione delle modalità di equalizzazione

- Premere il pulsante **EQ** sul telecomando per accedere facilmente alle diverse modalità di equalizzazione.
- Ulteriori dettagli sono disponibili [qui](#).

Riproduzione da un'unità flash collegata alla porta USB

- Puoi anche riprodurre la musica direttamente da [un'unità flash collegata](#) alla porta USB del Classic Stereo.