



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [Come si regola la luminosità del display di Evoke Home?](#)

Come si regola la luminosità del display di Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

Volete regolare la luminosità del display di Evoke Home?

1. Per regolare la luminosità del display, premere il pulsante **"Home/Select"** per richiamare il menu principale.
2. Selezionare **"Impostazioni di sistema"** e confermare premendo il tasto **"Home/Select"**.
3. Navigare tra le opzioni di impostazione fino alla voce **"Retroilluminazione display"** e confermare nuovamente la selezione.
4. Appaiono tre opzioni: **"Timeout"**, **"In funzione"** e **"Livello di oscuramento"**.
 1. Selezionare **"Timeout"** per impostare la durata del passaggio della luminosità del display da **"In funzione"** a **"Livello di attenuazione"**.
 1. Selezionare **"In funzione"** per impostare la luminosità quando la radio è accesa e **"Livello di attenuazione"** per impostare la luminosità del display quando la radio passa alla modalità di attenuazione.

In questo modo è possibile impostare il display in modo che sia più luminoso quando lo si utilizza attivamente. Il **"Livello di oscuramento"** influisce anche sul display quando la radio è in modalità standby.

La retroilluminazione non può essere disattivata completamente.

E questo è già tutto! Ora è possibile regolare facilmente la luminosità del display della radio Evoke Home in base all'ambiente e alle proprie preferenze.