



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > How can I adjust the display brightness on my Evoke Spot/Play?

---

## How can I adjust the display brightness on my Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

### Desidera regolare la luminosità del suo schermo Evoke Spot/Play?

1. Per regolare la luminosità dello schermo, prema il pulsante **Home/Select** per accedere al menu principale.
2. Selezioni "Impostazioni di sistema" e confermi premendo " **Home/Selezione** ".
3. Scorra le opzioni di impostazione fino a raggiungere " **Illuminazione schermo** " e confermi nuovamente la selezione.
4. Appariranno tre opzioni: " **Timeout** ", " **On** " e " **Livello di oscuramento** ".
5. Scegli " **Timeout** " per impostare la durata del tempo prima che la luminosità dello schermo passi da " **On** " a " **Dim** ".
6. Scegli " **On** " per impostare la luminosità quando la radio è accesa e " **Livello Dim** " per impostare la luminosità dello schermo quando la radio passa alla modalità " **Dim** ".

Ciò significa che può impostare lo schermo in modo che sia più luminoso quando lo utilizza attivamente.

Il " **Livello Dim** " ha effetto anche sullo schermo quando la radio è in modalità standby.

La retroilluminazione non può essere spenta completamente.

E questo è tutto! Ora può facilmente adattare la luminosità dello schermo della sua radio Evoke Spot/Play al suo ambiente e alle sue preferenze.