



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > Come si modificano le impostazioni dell'equalizzatore su Evoke Home?

Come si modificano le impostazioni dell'equalizzatore su Evoke Home?

Customer Support - 2024-11-19 - Evoke Home

Volete modificare le impostazioni audio dell'equalizzatore sul vostro Evoke Home?

1. Per accedere alle impostazioni di equalizzazione di Evoke Home, richiamare **"Impostazioni di sistema"** e selezionare **"Equalizzatore"**.
2. Richiamare **"Le mie impostazioni di equalizzazione"**.
3. Selezionare **"Bassi"** o **"Alti"** per regolare il suono in base alle proprie preferenze.