



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Come faccio a cambiare la sorgente riprodotta sul mio Classic Stereo?](#)

## **Come faccio a cambiare la sorgente riprodotta sul mio Classic Stereo?**

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

### **Desidera cambiare la sorgente che viene riprodotta sul suo Classic Stereo?**

Le sorgenti disponibili sul Classic Stereo sono DAB+, FM, Internet radio, Podcast, Spotify, Bluetooth, USB, CD, Aux In, Phono, Optical In e Music Player (USB).

1. Per selezionare una sorgente per la riproduzione, è sufficiente toccare il pulsante "**Sorgente**" sul suo Classic Stereo per aprire la finestra di selezione.
2. Premendo ripetutamente il pulsante "**Sorgente**" o ruotando la manopola "**Volume/Selezione**", può scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la selezione, prema il comando "**Volume/Selezione**".

La sorgente passerà automaticamente alla sorgente evidenziata dopo 2 secondi, se non viene premuto nessun altro pulsante.

Il telecomando offre anche dei pulsanti di accesso diretto alle varie sorgenti disponibili.