



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Come faccio a cambiare la sorgente riprodotta sul mio Evoke Spot/Play?](#)

Come faccio a cambiare la sorgente riprodotta sul mio Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

Vuole cambiare la sorgente del suo Evoke Spot/Play?

Le sorgenti disponibili su Evoke Spot/Play sono DAB+, FM, radio Internet, Spotify, podcast e audio Bluetooth.

1. Per selezionare una sorgente da ascoltare, basta premere il pulsante “ **Sorgente** ” su Evoke Spot/Play per aprire la finestra di selezione.
2. Premendo più volte il pulsante **Sorgente** o navigando con i tasti freccia, può scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la sua scelta, prema il pulsante **Home>Select**.

La sorgente passerà automaticamente alla sorgente selezionata dopo 2 secondi, se non viene premuto nessun altro pulsante.