



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Come faccio a salvare/richiamare le stazioni preimpostate su uno Classic Stereo?](#)

## Come faccio a salvare/richiamare le stazioni preimpostate su uno Classic Stereo?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

### Desidera salvare un preset o richiamare un preset sul suo Classic Stereo?

Con il Classic Stereo, può salvare fino a **20** preselezioni per **radio/podcast Internet** (condivisi), **DAB+** e **FM**.

1. Per salvare una stazione nell'elenco dei preset, prema il pulsante **"Preset"** finché non si apre l'elenco **"Salva preset"**.
2. Ruoti la manopola **"Volume/Selezione"** per selezionare la posizione all'interno dell'elenco (1-20) e prema la manopola **"Volume/Selezione"** per confermare. La stazione ascoltata viene ora memorizzata nella posizione di memoria selezionata.
3. Questa operazione può essere eseguita anche con il telecomando. Dispone anche di **4 pulsanti di accesso rapido** con i quali può salvare e richiamare direttamente **i preset 1-4**.
1. Per richiamare un preset, prema brevemente il pulsante **"Preset"** (disponibile anche sul telecomando), seleziona la stazione che desidera ascoltare e confermi premendo il comando **"Volume/Selezione"** (o il pulsante **"Seleziona"** sul telecomando).