



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Come faccio a salvare/ricchiamaire le stazioni preimpostate su un Evoke Spot/Play?](#)

Come faccio a salvare/ricchiamaire le stazioni preimpostate su un Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

Vuole salvare o richiamare un preset sul suo Evoke Spot/Play?

Con Evoke Spot/Play, può salvare fino a 40 preselezioni per la **radio Internet** o i **podcast** (insieme) e **10** per le stazioni **DAB** e **FM**.

Per salvare una stazione nell'elenco dei preset, tenga premuto il pulsante Preferiti finché non si apre l'elenco " **Salva preset** ".

Utilizzi i tasti freccia su/giù per selezionare la posizione nell'elenco e prema **Home/Select** per confermare. La stazione che sta ascoltando è ora memorizzata nella posizione di preselezione selezionata.

Per richiamare una posizione di memoria, prema brevemente il pulsante dell'elenco di memoria, selezioni la stazione desiderata e confermi premendo il pulsante **Home/Select**.

Le prime 4 posizioni di memoria possono essere richiamate anche premendo i pulsanti di accesso diretto sotto il controllo del volume.