

## How can I set an alarm on my Elan One<sup>2</sup>?

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

### **Volete impostare una sveglia sul vostro Elan One<sup>2</sup>?**

Impostare una sveglia sulla radio Elan One<sup>2</sup> è molto semplice. Esaminiamo i passaggi con l'aiuto di un esempio.

1. Per attivare una sveglia, premere il tasto “ **Menu-Back** ” e ruotare il selettore fino a visualizzare “ **System** ”.
2. Premere il pulsante “ **Volume/Selezione** ” per aprire il menu Sistema, scorrere fino a “ **Allarme** ” e confermare premendo il pulsante “ **Volume/Selezione** ”.
3. Selezionare “ **Configurazione allarme 1** ” e confermare premendo il pulsante “ **Volume/Selezione** ”. Si attiva così la procedura guidata “ **Allarme 1** ”.
4. Impostare l'ora della sveglia ruotando il selettore rotante per selezionare le ore, quindi premere il selettore rotante per passare ai minuti. Ruotare nuovamente la rotella per impostare i minuti, quindi premere la rotella per confermare l'ora.
5. È possibile selezionare la durata della sveglia tra le ore disponibili ruotando il selettore. Premere la rotella per confermare.
6. Selezionare la sorgente. È possibile scegliere tra radio **DAB+**, radio **FM** o **sveglia**. Utilizzare la manopola per selezionare la sorgente preferita e premere la manopola per confermare. In modalità **DAB+** e **FM**, viene selezionata l'ultima stazione ascoltata oppure è possibile scegliere tra le preselezioni.
7. Nella selezione del ciclo, è possibile scegliere tra **una volta**, il **fine settimana**, il **giorno della settimana** e il **giorno**. Per confermare, premere la manopola.
8. Quindi, impostare il volume a cui deve suonare la sveglia. Confermare anche qui l'impostazione.
9. Ruotare la manopola “ **Volume/Selezione** ” per attivare o disattivare la sveglia. Premere il pulsante di impostazione per confermare.

**Gli allarmi attivi** vengono visualizzati con i simboli corrispondenti.

#### **Quando la sveglia si spegne:**

Premendo la manopola “ **Volume/Selezione** ” è possibile far spegnere la sveglia.

Se si preme il tasto “ **Source** ”, la sveglia si spegne completamente.