



FAQs > DAB+ Radio > Come faccio ad impostare la sveglia su PopMidi,Mini e Maxi?

---

## Come faccio ad impostare la sveglia su PopMidi,Mini e Maxi?

Laura - 2021-10-19 - DAB+ Radio

Clicca sul menu,il pulsante d'**allarme** apparira' sulla schermata ,premi **selezione**

Seleziona Sveglia 1 o 2 premendo su <o> e poi **selezione**

Ora premi <o> fino a quando **On** e' sullo schermo e poi premi **selezione**

Ora imposta l'ora in cui vorresti che la sveglia suonasse, premi <o> per cambiare l'ora e **selezione** per confermare. Ora fai lo stesso per confermare i minuti. Premi **selezione** per confermare

Ora imposta la durata( quanto a lungo la sveglia suonerà)premi <o>per selezionare 15-90 minuti e poi premi **selezione**

Ora seleziona la fonte premendo <o> per selezionare Digital,FM o Tone e poi premi **selezione**

Ora seleziona quanto spesso vorresti che la sveglia suonasse, premi <o> e poi **selezione**

Ora puoi finalmente impostare il volume della sveglia ,premi <o>e poi seleziona (**nota**: non puoi cambiare il volume della sveglia su Tone solo su Digital o FM)

Ora vedrai scritto che la sveglia e' stata salvata e impostata.