



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [Come cambiare le stazioni FM su un Classic H4?](#)

Come cambiare le stazioni FM su un Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic H4](#)

Desidera salvare e cambiare le stazioni FM sul suo Classic H4?

1. Quando passa alla modalità FM per la prima volta, prema il pulsante "**Home**".
 2. Selezioni "**Scansione stazioni**" e confermi con "**Sì**".
 3. La radio cercherà ora tutte le stazioni FM disponibili e le salverà nei preset (**massimo 40**). Questo processo può richiedere alcuni istanti, poiché esegue la scansione di tutte le stazioni. Non è necessario fare nulla.
-
1. Per cambiare la stazione FM in un secondo momento, prema brevemente il pulsante "**Preset**" sulla radio mentre è in modalità FM. Si aprirà l'elenco "**Richiama preselezioni**".
 2. Giri la manopola "**Seleziona**" per scegliere una stazione.
 3. Quando ha trovato la stazione desiderata, prema la manopola per richiamarla.

Se sta cercando una stazione FM specifica o desidera regolare con precisione la sua esperienza di ascolto, ruoti la manopola "Seleziona" per cercare manualmente tra le frequenze FM.

Per eseguire una nuova ricerca di tutte le stazioni FM, è sufficiente ripetere il processo descritto sopra. La radio eliminerà quindi tutte le stazioni FM memorizzate e inizierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.