



FAQs > Moment Series- Sleep Companions > Moment > How to change FM Stations [Moment, Moment Charge]?

---

## How to change FM Stations [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-01-27 - Moment

### **Desidera salvare e cambiare le stazioni FM sul suo Moment?**

Quando passa alla modalità FM per la prima volta, la radio cerca automaticamente tutte le frequenze FM disponibili e le salva nell'elenco delle stazioni. Questo processo può richiedere alcuni istanti, poiché ogni stazione viene registrata. Non deve fare nulla.

1. Per cambiare la stazione FM in un secondo momento, deve innanzitutto premere il pulsante 'Home' sulla radio mentre si trova in modalità FM. Ruoti la manopola 'Seleziona' fino a visualizzare l'opzione 'Elenco stazioni' e prema la manopola 'Seleziona' per aprirla. Ora può scorrere le stazioni disponibili ruotando la manopola. Quando ha trovato la stazione desiderata, prema la manopola girevole per passare a questa stazione.
1. Se sta cercando una stazione FM specifica o desidera regolare con precisione la sua esperienza di ascolto, prema il pulsante "Home" in modalità FM per aprire il menu FM.
1. Utilizzi la rotella per scorrere fino a "Sintonizzazione manuale" e prema la rotella per selezionare.
1. Ora può ricercare manualmente le frequenze FM.
1. Quando ha trovato la stazione desiderata, smetta di girare il quadrante e prema la manopola 'Seleziona' per confermare la scelta.
1. Se desidera cercare di nuovo tutte le stazioni FM, basta premere di nuovo il pulsante "Home" in modalità FM, andare su "Impostazioni" e selezionare l'opzione "Ricerca FM". La radio eliminerà quindi tutte le stazioni FM salvate e inizierà automaticamente la ricerca di tutte le stazioni disponibili.

[Collegamento video](#)